

Instrukcja obsługi Warunki utrzymania i czyszczenia flag

Aby wydłużyć okres trwałości flag, prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

1. Flaga powinna wisieć swobodnie z dala od przeszkód mechanicznych (drzewa, budynki, inne maszty, itp.)
2. Czyszczenie flag powinno mieć charakter profilaktyczny – nie wolno czekać aż poziom zabrudzenia skutecznie utrudni działanie detergentom
3. Jeśli flaga jest eksploatowana w ciężkich warunkach (zanieczyszczenia środowiska, bliskość węzłów komunikacyjnych), pranie flag zaleca się wykonywać co tydzień
4. Podniszczoną flagę natychmiast zreperować – jej trwałość ulega znacznemu zachwianiu
5. **WAŻNE : przy wietrze przekraczającym 60km/h należy ściągnąć flagę z masztu!**

Czyszczenie flag:

1. Flagi można prać we wszystkich rodzajach pralek automatycznych w temp. do 60°C z dodatkiem środka piorącego dobrej jakości. Mocne zabrudzenia czyścić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Pranie zasadnicze należy poprzedzić praniem, bądź płukaniem wstępnym, w celu usunięcia nadmiaru pyłów i sadzy.
2. Po wypraniu flagę płukać aż woda stanie się przezroczysta.
3. Odwirować lub od razu powiesić na maszcie. Flagi używane we wnętrzach można wyprasować w temperaturze właściwej dla danego materiału.
4. Nie czyścić benzyną lub na sucho. Niektóre detergenty mogą mieć zły wpływ na trwałość kolorów